



▲ 駕駛員必須經過培訓並經核准才能駕駛叉車，同時駕駛員必須掌握叉車操作的安全守則和技巧。在使用叉車前必須進行必要的檢查，不要使用有問題、而待修的叉車。若對叉車進行維修，應在該車掛上標示牌，取走鑰匙並向上級報告有關情況。除經培訓和核准的人員，否則不要嘗試進行維修。

▲ 未經特別批准，不能拆除保護架和座椅靠背。

▲ 在啟動發動機前，必須確定前進/倒車操縱杆在空檔位置上，手閘已拉緊。在還沒有坐好位置前，請不要急於啟動或操縱叉車。



▲ 在叉車行進或進行提升操作過程中，並不允許其它人員逗留在叉車上。

▲ 不允許任何人站立或乘坐在貨叉、托盤等設施上面。



▲ 不論裝貨與否，任何人都不能允許站立或進入已升高的貨叉下的範圍內。

▲ 駕駛員要始終把手、腳及身體的其它部分處於駕駛室的範圍內。不要讓身體的任何部分進入到門架部分或門架與車身之間。



▲ 在將要通過一些台板或橋板的時候，應先確定台板或橋板是否安全牢靠。在通過的時候，也必須十分小心和緩慢，千萬不要超過台板或橋板的承重能力。



▲ 避免突然的起動、停車或急轉彎，在轉彎及不平或濕滑的路面行駛時，應減慢車速，否則容易造成翻車或打滑的現象。

▲ 應特別小心的是空車行駛時發生側翻的危險性要比負載行駛時還要大。

▲ 在進入到叉車或拖車上之前，應確定叉車或拖車的制動已鎖定，車輪的墊楔塊已放置好，或拖車已被鎖定在裝載庫台處。



▲ 不能超載貨物：請參閱有關載重量及載荷中心的圖示說明，應儘可能將貨物裝載在接近載荷中心的位置，避免遠端的裝載。



▲ 在斜坡上行駛應特別小心，既要慢駛，也不要不要在斜坡上橫走或轉彎。



▲ 在運載貨物時，應將貨物置於低位，門架儘可能向後傾斜。除了堆垛貨物需要外，請不要隨意提升貨物。

▲ 在行駛過程中，要密切注意行人和障礙物及留意通道的情况，要注意周圍的空間特別是頭頂和後尾部分的活动範圍。當視線被阻擋時，應使用頂端末的警告燈。若貨物阻擋着前方的視線，請倒車行駛。



▲ 在上坡或下坡時，必須按着將貨物向着高處的方法行駛。

▲ 不要裝載不牢固或松散疊起的貨物，當需裝載較長，較寬或較高的貨物時，應仔細留意確保貨物已穩定放置，同時注意行駛當中的周圍的環境。

▲ 將要接近岔道口時，應將車速減慢，若視線受阻，可鳴喇叭。在離開叉車之前，應把貨叉或屬具降低到地面，前進/倒車操縱杆放在空檔位置，拉緊手閘；鑰匙開關轉到“關閉”位置。應避免將叉車停泊在斜坡上。



▲ 往油箱添加燃油，或為電瓶充電時，應將發動機熄滅，將叉車停放在具有良好通風條件的指定地點，並須遠離孤光、火花、火焰及點燃的香煙。

▲ 千萬別吸及排出的廢氣，它含有無色無味的一氧化碳。一氧化碳是一種極危險的氣體，它會致人於不省人事，甚至死亡。

▲ 在密閉的地方或通風不良的房間，如車庫或冷藏庫等等，均不能啟動發動機。



日產叉車——
簡便、安全、高效
值得您永遠信賴！